



Einfacher geht's nicht! Beim Aufsperrern der Tür wird die Alarmanlage ganz automatisch unscharf geschaltet.

- **EINFACH** unscharf schalten beim normalen Aufsperrern
- **OHNE** extra Bedienung an der Alarmanlage



Wenn Sie Ihr Haus verlassen, können Sie beim Verriegeln der Tür scharf schalten. Somit entfällt die separate Bedienung der Alarmanlage und Sie können sicher sein, dass die Anlage im gewünschten Zustand ist.

- **EINFACH** absperren und dann scharf schalten
- **OPTIONAL** auch ohne Scharfschaltung zusperren

## SIE WERDEN SICH VIELLEICHT FRAGEN ...

### Wie sicher ist der CodeLoxx?

Der CodeLoxx bietet erhöhten Einbruchschutz, da er kein „Einfallstor“ für Manipulationswerkzeuge bietet und über gehärtete Schutzelemente verfügt.

### Wie lange hält die Batterie?

Der CodeLoxx ist unabhängig vom Stromnetz und wird von einer langlebigen Lithium-Batterie versorgt, die bis zu 50.000 Öffnungen ermöglicht. Der Zylinder warnt Sie rechtzeitig vor Unterspannung. Die Batterie kann schnell und unkompliziert getauscht werden.

### Welche Bedienelemente gibt es?

Den Doppelknäufzylinder CodeLoxx gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Allen Modellen gemein ist die Bedienung über den ABUS Chip-Schlüssel. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, über kontaktlose Transponder, sog. Proximity-Medien, zu bedienen. Beispiele dafür sind RFID Transponder oder Karten. Als Besonderheit gibt es den CodeLoxx auch als Version mit Ziffernring zur Code-Eingabe. Hier wird über den Knäuf ein 4- bis 6-stelliger Code eingegeben. Damit ermöglicht der CodeLoxx mit Ziffernring ein schlüsselfreies Leben.

### Für welche Türen ist der CodeLoxx geeignet?

Der CodeLoxx ist für alle Türen, in die ein üblicher Profilzylinder (Türzylinder) eingebaut ist, geeignet. Einfach bestehenden Zylinder aus- und den CodeLoxx einbauen. Die benötigte Länge wird vorher von Ihnen oder Ihrem Fachhändler abgemessen. Eine nachträgliche Änderung der Länge ist durch den modularen Aufbau der CodeLoxx Zylinder ebenfalls möglich, z. B. bei Umzug oder Austausch der Tür.

Ihr Fachhändler:



Security Tech Germany

## Alarm-Scharfschaltung an der Tür: mehr Sicherheit und Komfort

Mit den ABUS CodeLoxx Doppelknäufzylindern



www.abus-seccor.de



Die Angst, die Unscharf-Schaltung zu vergessen, ist das größte Hemmnis für die Anschaffung oder Nutzung einer Alarmanlage. Die Bedienung über den CodeLoxx nimmt Ihnen diese Angst, denn Sie können nur dann ins Objekt hinein, wenn tatsächlich unscharf ist.

- **SCHLUSS** mit Falschalarm durch vergessene Deaktivierung
- **OPTIMALE** Nutzung der Alarmanlage für mehr Schutz
- **ZWANGSLÄUFIGKEIT** der Alarmanlage, ohne zusätzliches Sperrelement



Neben der Alarm-Scharfschaltung kann der CodeLoxx noch viel mehr: So bietet er mehr Einbruchschutz durch gehärtete Schutzelemente. Der CodeLoxx mit Ziffernring macht darüber hinaus Schluss mit riskanten Schlüsselverstecken und ist eine „Versicherung“ gegen Aussperren.

- **MEHR KOMFORT** durch intelligente Zutrittskontrolle
- **MEHR SICHERHEIT** gegen Einbruch

800055 Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Seccor, 2015

# EINFACH (UN)SCHARF SCHALTEN

## FÜR EINE SORGENFREIE NUTZUNG IHRER ALARMANLAGE



### SCHARF SCHALTEN




Zum Scharfschalten halten Sie ein gültiges Medium zweimal an den CodeLoxx und verriegeln dann die Tür. Beim CodeLoxx mit Ziffernring geben Sie den 6-stelligen Code ein und halten eine beliebige siebte Ziffer länger gedrückt. Zur Bestätigung leuchtet der CodeLoxx für ca. zwei Sekunden rot auf.

### UNSCHARF SCHALTEN



Die normale Öffnung der Tür deaktiviert die Alarmanlage. Erst nach erfolgter Unscharfschaltung wird der Zutritt freigegeben.

Die beste Alarmanlage ist die, die man im Alltag gar nicht wahrnimmt. CodeLoxx Alarm AEBasic ermöglicht diesen Komfort bei maximaler Sicherheit. Die separate Bedienung der Alarmanlage entfällt nämlich! Es wird alles über das Öffnen und Verriegeln der Tür **1** gesteuert. Der Befehl zur Scharf- oder Unscharfschaltung geht per Funk an die Auswerteeinheit AEBasic **2**, welche per Draht mit der Alarmzentrale **3** verbunden ist.



### CODE-EINGABE



Zur Eingabe des Codes drehen Sie den Knauf auf die jeweiligen Ziffern und bestätigen durch einen Druck nach innen.

### CHIP-SCHLÜSSEL & PROXIMITY



Alternativ können Sie je nach Variante auch mit dem Chip-Schlüssel oder Proximity-Medien (un)scharfschalten. Zum Scharfschalten präsentieren Sie nach Verriegelung der Tür ein gültiges Medium zwei mal.

MEHR ZUM CODELOXX LC MIT ZIFFERNRING!  
[www.leben-ohne-schluessel.de](http://www.leben-ohne-schluessel.de)

